



Мастерская Lana

Пошив купальников для художественной гимнастики

+7 985 360-38-50, г. Москва, ЖК Соловьиная роща, ул. Соловьиная, д. 2-3

Обработка плечевых швов

1. Точно совместить и сколоть плечевые швы спинки и полочки купальника.
2. Выкроить бейку по направлению наименьшего растяжения ткани (обычно это поперек долевой нити). Длина бейки = ширина плеча + величина припусков; ширина бейки 3-4см.
3. Сложенную вдвое бейку приколоть к плечевому шву так, чтобы сгиб бейки заходил за будущий плечевой шов на 5мм в сторону центра купальника. Для хорошего результата нет большой разницы, с какой стороны прикладывать бейку, со стороны переда или спинки, главное, чтобы на обоих плечах обработка была выполнена одинаково. По классике припуски заутюживают в сторону переда, поэтому можно взять за правило прикладывать бейку со стороны спинки.
4. Аккуратно сметать шов, проверяя параллельность сгиба бейки плечевому шву. Вначале и конце сметочного шва делаем закрепки. Сметывать швы лучше ниткой другого цвета, отличного от того, которым мы прометывали контуры деталей.
5. Перед стачиванием шва на оверлоке имеет смысл удалить нитки прометки плечевых швов, чтобы позже было удобнее чистить шов от вспомогательных ниток. Для новичков имеет смысл ещё до оверлока ножницами срезать лишние припуски, оставив припуск шириной 5мм, чтобы работая на оверлоке, ориентироваться на чистый срез припуска.
6. Прошить плечевой шов на оверлоке. Прокладывать строчку лучше со стороны бейки.
7. Убрать наметочные нитки.