



Мастерская Lana
Пошив купальников для художественной гимнастики
+7 985 360-38-50, г. Москва, ЖК Соловьиная роща, ул. Соловьиная, д. 2-3

Пришиваем аппликацию

Можно детали пришивать. Пришиваем обычным аппликационным зигзагом. Настройки зигзага зависят от конкретной швейной машинки и предпочтений швеи (кто-то любит мелкий зигзаг, кто-то более крупный). Мы выставляем зигзаг с настройками 2x1,4 на машинах Pfaff Select. В начале и конце строчки надо делать закрепки, чтобы строчка не распускалась в процессе эксплуатации изделия. Желательно не делать закрепки на острых хвостиках (если закрепка распустится, хвостик будет болтаться, и это будет очень заметно, если закрепка распустится в глубине, например, угла — это будет практически не заметно).

Пришивать аппликацию желательно нитками в цвет аппликации. Настройки зигзага должны быть такими, чтобы строчка не деформировала деталь, острые хвостики надо проходить строчкой аккуратно, попадая точно в край хвостика. Одно положение иглы должно попадать точно в стык бифлекса с сеткой, другое положение — в бифлекс.

